

Montageanleitung
Istruzioni di montaggio
Montage - instructie
Assembling instructions
Instructions de montage
Instrucciones para el montaje
Instrukcja montażu

# GPT2W - GPW
# GPT2W BM - GPW BM

**GPT2W - GPW**



**GPT2W BM - GPW BM**



D Pendeltür mit Seitenwand

I Porta girevole con elemento laterale

NL Pendeldeur met zijwand

GB Swing door with fixpart

F Porte saloon paroi latérale

E Puerta saloon con fijo

PL Drzwi wahadłowe do kompletacji ze śkianka boczna

**ATTENTION**

**Siehe Montagebeschreibung im Zentrum der Broschure**
**Vedi spiegazioni al centro del fascicolo**
**Zie uitleg in het midden van deze montagehandleiding**
**See explanations at the center of the dossier**
**Voir des explications au centre du dossier**
**Ver explicaciones en el centro de la documentación**
**Zobaczyć wyjaśnieniami w centrum dokumentacji**

**Artikel für Wannenmontage | Articolo per montaggio piatto | Artikel voor montage op douchebak**
**Article for installation on shower tray | Article pour montage sur bac de douche |**
**Artículo para instalación sobre plato de ducha | Kabina nawannowa**




**Standard...**

GPT2W 700 min. 664 - max. 703
GPT2W 800 min. 764 - max. 803
GPT2W 850 min. 814 - max. 853
GPT2W 900 min. 864 - max. 903
GPT2W 1000 min. 964 - max. 1003
GPT2W 1200 min. 1164 - max. 1203

**IDEAL 5 mm (GPW)**

**Standard...**

GPW 700 min. 668 - max. 693
GPW 750 min. 718 - max. 743
GPW 800 min. 768 - max. 793
GPW 850 min. 818 - max. 843
GPW 900 min. 868 - max. 893
GPW 1000 min. 968 - max. 993

**Sondermaß**
**Fuori misura**
**Speciale maten**
**Tailor made sizes**
**dimensions spéciales**
**Medida especial**
**Wymiar niestandardowy**

**IDEAL 12 mm (GPT2W)**

1

**Montage ohne Wanne | Montaggio senza piatto | Montage zonder douchebak | Installation without shower tray | Montage sans bac de douche | Instalación sin plato de ducha | Montaż bez wanny**

**Sondermaß**
**Fuori misura**
**Speciale maten**
**Tailor made sizes**
**dimensions spéciales**
**Medida especial**
**Wymiar niestandardowy**

**GPT2W**




**- 8 mm = IDEAL**

**GPW**




**- 10 mm = IDEAL**



**Standard...**


GPW 700 min. 668 - max. 693 - IDEAL 680
GPW 750 min. 718 - max. 743 - IDEAL 730
GPW 800 min. 768 - max. 793 - IDEAL 780
GPW 850 min. 818 - max. 843 - IDEAL 830
GPW 900 min. 868 - max. 893 - IDEAL 880
GPW 1000 min. 968 - max. 993 - IDEAL 980

**Standard...**

GPT2W 700 min. 664 - max. 703 - IDEAL 676
GPT2W 800 min. 764 - max. 803 - IDEAL 776
GPT2W 850 min. 814 - max. 853 - IDEAL 826
GPT2W 900 min. 864 - max. 903 - IDEAL 876
GPT2W 1000 min. 964 - max. 1003 - IDEAL 976
GPT2W 1200 min. 1164 - max. 1203 - IDEAL 1176

**Achtung:** Von min. ... bis max. ... Maß einhalten. Zeichnung bezieht sich auf Linksanschlag.
**Attenzione:** Installare entro min. ... e max. ... mm. Il disegno è riferito al montaggio porta sinistra.
**Let op:** van. ... tot. ... maat aanhouden. De tekening heeft betrekking op een linkszijdige montage.
**Attention:** Fix between min. ... and max. ... mm. Drawing indicates left side hinge.
**Attention:** de min. ... à max. ... tenir les mesures. Le dessin concerne un montage initial à gauche.
**Atención:** Fijar entre min. ...y max. ... mm. El dibujo fue hecho para una situación con puerta a izquierda.
**Uwaga!:** Należy zachować wymiar min. ... do maks. ... .Na dolnych pokrywach zawiasa znajdują się wycięcia na uszczelkę.







**Standard und Sondermaß**
**Standard e fuori misura**
**Standaard maten en speciale maten**
**Standard and tailor made sizes**
**Dimensions standard et spéciales**
**Estándar y medida especial**
**Wymiar standardowy i specjalny**




**Montage Außenkante Profil | montaggio senza centro vetro | Montage buitenkant profiel | Installation outer edge profile| Montage profil extérieur | Instalación perfil en el exterior | Montaż po zewnętrznej stronie profila**







**Standard und Sondermaß**
**Standard e fuori misura**
**Standaard maten en speciale maten**
**Standard and tailor made sizes**
**Dimensions standard et spéciales**
**Estándar y medida especial**
**Wymiar standardowy i specjalny**


**Achtung:** Von min. ... bis max. ... Maß einhalten. Zeichnung bezieht sich auf Linksanschlag.
**Attenzione:** Installare entro min. ... e max. ... mm. Il disegno è riferito al montaggio porta sinistra.
**Let op:** van. ... tot. ... maat aanhouden. De tekening heeft betrekking op een linkszijdige montage.
**Attention:** Fix between min. ... and max. ... mm. Drawing indicates left side hinge.
**Attention:** de min. ... à max. ... tenir les mesures. Le dessin concerne un montage initial à gauche.
**Atención:** Fijar entre min. ...y max. ... mm. El dibujo fue hecho para una situación con puerta a izquierda.
**Uwaga!:** Należy zachować wymiar min. ... do maks. ... .Na dolnych pokrywach zawiasa znajdują się wycięcia na uszczelkę.





2





3










5




6





7





8



4
3
+
-
+
-
2
IDEAL 12 MM
=
1





4x14
3,5x9,5
4x14




11





12




13





14




15




16


1
L
L
5
2
L
4
X=L -2 mm
3




4
+
-
-
+
5
3,5x22
3
1
1
6
2
3,5x22

## D

Wichtig!

Bitte überprüfen Sie Ihre Duschkabine vor der Montage auf Transportschäden. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

Zur Reinigung benutzen Sie ein PH-neutrales Reinigungsmittel oder den von uns empfohlenen Spezialreiniger. Verwenden Sie keine scheuernden, alkalischen, säure- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel sowie Oxidations- und Lösungsmittel.

Werkzeuge für die Montage:

Wasserwaage, Bleistift, Körner, Hammer, Bohrmaschine, Steinbohrer 6mm, Kreuzschraubenzieher, Schraubenzieher, Stahlbohrer 3mm, Silikon.

**2** Zeichnung bezieht sich auf Linksanschlag. Bei Rechtsanschlag beginnen Sie auf der rechten Seite.

Achtung: Kontrollieren Sie die Beschaffenheit der Wand, Licht-, Gas- und Wasserleitungen.

Die mit der Kabine mitgelieferten Dübel und Schrauben sind nur für sämtliche Beton- und Mauerwerkbaustoffe geeignet. Für Wände anderer Bauart müssen Sie dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwenden.

Verwenden Sie nur Silikon oder Dichtungsmasse, welche für die Oberflächen und Materialien geeignet sind, an denen die Duschkabine montiert wird. Die Befestigung an der Wand, die Montage und die Silikonierung der Duschkabine müssen sorgfältig und professionell durchgeführt werden. Falls Fragen bezüglich der Montage entstehen sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren Wiederverkäufer.

**8** Glas in das Profil einführen.
Die Regulierungsschraube in die dafür vorgesehene Öse am Rahmenprofil einführen. Anschließend diese mittels der beiden Schrauben M4x8 am Glas feststellen.

**9** Die Justierung der Tür erfolgt über die Regulierungsschrauben mittels dem mitgelieferten Schlüssel.

Falls die Duschtasse außer Lot gesetzt wurde, verwenden Sie bitte den am besten geeigneten Keil aus der mitgelieferten Serie, um die Tür zu stabilisieren und zu blockieren (siehe Zeichnung).

Um den unteren Teil der Duschkabine während der Montage zu stabilisieren, bitte die rote, mit Klebefolie versehene Montagehilfe benutzen.

**16, 19** Die Justierung der Tür erfolgt über die Regulierungsschrauben. Die Distanz von 15 mm zwischen Glas und Duschtasse muss beibehalten werden.

**19** Durch das Drehen des Verstrebungsarms im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn wird die Feinjustierung der Tür zum Anschlagprofil vorgenommen.

**22** Mit eingestellter und geschlossener Tür Schraube M4x6 fixieren.

Falls nach der Regulierung das Magnetprofil immer noch nicht entlang der gesamten Länge schließt, genügt es, das Magnetprofil an besagter Stelle leicht vom Glas herauszuklopfen.

**25** Die Schwallschutzleiste auf der Duschtasse fixieren. Hierzu den unteren Kanal mit Silikon füllen. Die Schwallschutzleiste muss sich vor dem Türelement befinden.

**26** Am Ende der Montage ist die Duschabtrennung lt. Zeichnung zu silikonieren. Achtung vorher die zu silikonierenden Flächen (Glas, Profile, Duschtasse, Boden, etc.) reinigen. Vor Benutzen der Dusche Silikon mindestens 24 Stunden lang aushärten lassen.

**27** 24 Stunden nach der Silikonierung Montagehilfe entfernen.

## I

Importante!

Prima del montaggio controllare se il prodotto ha subito danni di trasporto. Per danni su prodotti già montati non possiamo assumerci alcuna responsabilità.

Per la pulizia utilizzare un detergente con un PH neutrale oppure il detergente neutrale da noi consigliato. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi, acidi, alcalini, ossidanti o contentenți cloro.

Utensili per il montaggio:

livella, matita, bulino, martello, trapano, punta da muro 6 mm, per acciaio 3 mm, cacciavite a croce, cacciavite piatto, silicone.

**2** Il disegno è riferito al montaggio porta a sinistra. Per quanto concorre il montaggio a destra iniziare a destra.

Attenzione: controlli le condizioni nelle quali si trovano sia la parete che le linee di gas, corrente ed acqua.

I tasselli e le viti fornite a corredo alla cabina doccia sono adatti per materiale edile in cemento armato e di costruzione per pareti. Per pareti di tipo costruttivo diverso deve utilizzare materiale di fissaggio in funzione del materiale edilizio.

Utilizzi solo silicone o materiale isolante adatto alle superfici sulle quali verrà montata la cabina doccia. Il fissaggio a parete, il montaggio e la siliconatura della cabina doccia devono essere eseguiti in modo preciso e professionale. Se dovesse avere domande in riferimento al montaggio, si rivolga per favore al grossista.

**8** Inserire il vetro nel profilo.
Inserire la vite di regolazione nell'asola del profilo a muro. Successivamente fissarla tramite le due viti M4x8 sul vetro.

**9** La regolazione della porta avviene agendo sulle viti di regolazione con la chiave in dotazione.

Nell'eventualità di piatto fuori bolla per stabilizzare e bloccare la cabina nella giusta posizione usare la misura di spessore più appropriata da inserire tra vetro e piatto doccia come da disegno.

Per stabilizzare durante il montaggio la parte inferiore della cabina utilizzare il particolare adesivo in dotazione.

**16, 19** La regolazione della porta avviene agendo sulle viti di regolazione avendo cura di mantenere una distanza vetro-piatto di 15 mm.

**19** Girando il tubo di sostegno in senso orario o anti-orario si ha una precisa regolazione porta-profilo di battuta.

**22** A porta chiusa e posizionata avvitare la vite M4x6.

Qualora dopo aver regolato le antine, il profilo magnetico non dovesse chiudersi per tutta sua lunghezza basterà semplicemente battere leggermente (nel punto in cui si è formata la fessura) tra il profilo e il vetro.

**25** Applicare il profilo anti-allagamento sul piatto doccia riempiendo la canalina inferiore con il silicone avendo cura che si trovi all'esterno del vetro-porta.

**26** La cabina doccia, una volta concluso il montaggio, deve essere siliconata come da disegno. Attenzione: le superfici interessate (vetro, profili, piatto doccia, pavimento, ecc.) devono prima essere pulite. Prima di utilizzare la doccia devono passare almeno 24 ore!

**27** 24 ore dopo la siliconatura togliere il fermo di plastica.

## NL

Belangrijk!

Vóór montage dient U het artikel op eventuele transportbeschadigingen of fabrieksfouten te kontroleren. Voor schade aan reeds gemonteerde onderdelen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor de reiniging dient u een PH neutraal reinigingsmiddel of de aanbevolen Sealskin douchereiniger te gebruiken. Geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen gebruiken.

Benodigd gereedschap:

Kruiskopschroevendraaier, schroevendraaier, waterpas, potlood, boormachine, steenboor 6mm, staalboor 3mm, siliconen

**2** De tekening heeft betrekking op een linkszijdige montage. Bij rechtszijdige montage, rechts beginnen.

Let op: Controleer de muur op licht, gas- en waterleidingen.

De bij de douchecabine meegeleverde pluggen en schroeven zijn uitsluitend voor beton en steen geschikt. Voor wanden van een ander bouwmateriaal dient u daarvoor geschikt bevestigmateriaal aan te schaffen.

Gebruik uitsluitend siliconen of een andere applicatiekit, welke geschikt is voor het oppervlak en het materiaal wat aan de douchecabine gemonteerd wordt. De bevestiging aan de wand, de montage en het siliconeren van de douchecabine moet zorgvuldig en professioneel worden uitgevoerd. Indien u vragen heeft tijdens de montage wordt vriendelijk verwezen naar uw wederverkoper.

**8** Glas in het profiel plaatsen
De stelschroef in het daarvoor bestemde oog in het muurprofiel plaatsen. Daarna deze door middel van de 2 schroeven M4x8 aan het glas bevestigen.

**9** Het precieze afstellen van de deur wordt bereikt door het draaien van de stelschroeven met de bijgeleverde sleutel.

Indien de douchebak niet waterpas staat, gebruik dan de wig die daarvoor het meest geschikt is , om de deur te stabiliseren en te fixeren. ( zie tekening ).

Om de onderzijde van de douchecabine tijdens de montage te stabiliseren, dient u het rode van dubbelzijdige tape voorzien montagehulpje te gebruiken.

**16, 19** Het precieze afstellen van de deur wordt bereikt door het draaien van de stelschroeven. De afstand van 15 mm tussen glas en douchebak moet aangehouden worden.

**19** Door het linksom of rechtsom draaien van de stang van de steun kan men de deur t.o.v. het aanslagprofiel precies stellen.

**22** Plaats de deur in de goede positie, zorg dat de deur gesloeten is; bevestig de M4x6 Schroeven.

Indien na de afstelling het magneetprofiel nog niet over de volledige lengte sluitkan men het magneetprofiel op de desbetreffende plaats uitkloppen.

**25** De lekdorpel op de douchebak monteren. Hiervoor de holle ruimte aan de onderkant van de lekdorpel vullen met siliconenkit. De lekdorpel moet vóór het deurdeel zitten.

**26** Nadat de douchecabine is gemonteerd, dient deze te worden afgekit volgens de tekening. Let op dat de oppervlaktes welke gekit worden (glas, profiel, douchebak/vloer etc.) ontvet worden. Voordat de douche in gebruik genomen kan worden, dient de kit tenminste 24 uur te worden uitgehard.

**27** 24 uur na het afkitten, montagehulp verwijderen.

## GB

Important!

Before assembling the shower, please control if the product has been damaged by the transport. We don't assume responsibility for damaged products which are already assembled.

For cleaning use a pH-neutral cleaning agent or the special cleaner recommended by us. Not to use are solvents, as well as alkaline, solvent -, acid- and chloric or scrubbing agents.

Required assembly tools:

Water level, pencil, hammer, drill, drill 6 mm, cross-shaped screwdriver, screwdriver, steeldrill 3mm, silicon.

**2** Drawing indicates left side hinge. For right side hinge please start installation on right side.

Attention: please ensure to check the wall condition and the position of electrical wiring, gas and water piping.

Plugs and screws, provided with the shower enclosure, are only suitable for masonry walls. For different wall constructionand material types, please use the appropriate fixing means.

Use only sealants suitable for the surfaces and materials on which the shower enclosure will be installed. Erection, installation, fixing on the wall and sealing of the shower enclosure must be properly done according to good practice. In case of doubt on erection and installation procedures, please contact the reseller.

**8** Insert the glass in the profile.
Insert the regulation-screw in the therefore planned slot in the wall profile. Subsequently fix that screw by means of the two screws M4x8 on the glass.

**9** The adjustment of the door has to be done by means of the regulation-screws with the supplied key.

If the shower tray is not perfectly levelled, use please that plastic wedge form the supplied series, witch adapts most to Your situation, to fix and stabilize the door (see drawing).

To stabilize the inferior part of the shower enclosure while You are fixing, please use the red plastic bloc with the adhesive film.

**16, 19** The adjustment of the door has to be done by means of the regulation-screws. The distance between glass and shower tray has to be always 15 mm.

**19** By turning the support-arm in the clockwise or anticlockwise direction, You make the fine adjustment of the door respective to the magnetic profile on the wall.

**22** Fix the door after adjustement when closed with screw M4x6.

If the magnetic profiles after the regulation does not meet each other on the whole length, You have the possibility to knock out of the glass the magnetic profile fixed on it.

**25** Fix the anti-inundation profile on the shower tray. Therefore fill the channel on the lower side with silicon. The anti-inundation profile has to be positioned in front of the door element.

**26** Once the shower enclosure is assembled, it must be isolated with silicone according to the drawings. Attention: Please assure that the surfaces used to isolate (glass, profiles, shower tray, floor, etc.) is clean. Please wait for 24 hours till the silicone is dry before using it.

**27** 24 hours after siliconing take away the installation help.

## F

Attention!

Avant de commencer les opérations de montage, assurez-vouz que votre cabine n'a subi aucun dommage durant le transport. Les réclamations pour cause de dommage ne peuvent être acceptées lorsque la cabine est déjà placée.

Pour nettoyer veuillez utiliser s'il vous plaît un produit de nettoyage avec PH neutre ou le produit spéciale recommandé par nous. N'utilisez pas des solvants, ainsi qu'alcalins, acides ou produits avec du clore ou agressif.

Outils requis:

tournevis cruciforme, niveau à bulle, crayon, perceuse, mèche de 6 mm pour pierre, mèche de 3 mm pour acier et silicon.

**2** Le dessin concerne un montage initial à gauche, lors d'un montage inital à droite, commencer à droite.

Attention: il est important de vérifier l'absence de canalisations d'eau, de gaz ou de câbles électriques dans le mur.

Les chevilles et vis fournies avec la cabine ne sont appropriées pour tous les matériaux de maçonnerie et bétons. Pour des murs réalisés avec d'autre matériaux veuillez utiliser pour cela du matériel de fixation approprié.

N'utilisez que du silicone ou un produit d'étanchéité qui est approprié aux surfaces et matériaux, auxquels la cabine douche sera installée. La fixation au mur, l'assemblage et le siliconnage de la cabine de douche doivent être mis en oeuvre soigneusement et professionnellement. Si des questions devaient naître concernant l'assemblage, veuillez vous adresser à votre détaillant.

**8** Insérer la verre dans le profilé.
Poser la vis de réglage dans le trou du profilé prévu à cet effet.. Ensuite fixer le profilé avec les deux vis M4x8 .

**9** L 'ajustement de la porte séffectue par les vis de réglages, livrées avec leur clé. Veuiller à garder une distance de 15mm entre le bac à douche et le verre.
Si le bac à douche nést pas en position horizontale, utiliser la clavette la plus adaptée parmi les clavettes livrées pour stabiliser et bloquer la porte ( voir dessin).

Pour stabiliser la partie inférieure de la cabine de douche lors du montage, utiliser la piece rouge munie d'un double face.

**16, 19** L 'ajustement de la porte séffectue par les vis de réglages. Veuiller à garder une distance de 15mm entre le bac à douche et le verre.

**19** En tournant le bras d'entretoise, paufiner l'ajustement.

**22** Avec la porte préte et fermée la vis a M4x6.

Si après cette manipulation le profilé magnétique ne ferme toujours pas correctement, ressortir l'aimant légèrement de son logement à l'aide d'un marteau.

**25** Monter le profil de retenue d'eau sur le receveur douche. A cet effet, remplir le canal inférieur avec du silicone. Le profil de retenue d'eau doit se trouver devant l'èlément de la porte.

**26** La cabine de douche, une fois que l'assemblage est terminé, doit être siliconée selon le dessin. Attention: les surfaces intéressées (verre, profils, receveur de douche, sol, etc.) doivent d'abord être nettoyées. Avant d'utiliser le cabine de douche attendre au moins 24 heures!

**27** 24 heures après siliconage retirer l'arrèt de suretè plastique.

## E

Importante!

Antes del montaje controlar si el producto tiene daños de trasporte. Para daños a productos ya montados no asumamos alguna responsabilidad. Limpiar cada semana con agua y jabón, no utilizar diluentes, detergentes rasgueantes, bencina, ...

Para la limpieza utilizar un detergente con un PH neutral o el detergente neutral recomendado de duka. No utilizar diluentes y/o substancias alcalinas, substancias que contienen solventes, ácidos, cloro o materias abrasivas.

Herramientas por el montaje:

Nivel, lápiz, puntero, martillo, tallador, punta de 6 mm, 3 mm por acero, destornillador a cruz, destornillador plano y silicón.

**2** El dibujo fue hecho para una situación con puerta a izquierda. Si tiene que montar la puerta e la derecha, empezar, por favor, po el lado derecho.

Atención: controlar por favor las condiciones de las paredes y la ubicación de líneas de gas, energía y agua.

Los tacos y los tornillos enviados juntos a la mampara son adecuados para material edil en cemento y para material de construcción de paredes. Para paredes realizadas con material constructivo diferente tiene que utilizar material de fijación en función del material de construcción.

Utilizar solo silicón o material de insolación adapto a las superficies sobre las que se fija la mampara. La fijación a pared, el montaje y la siliconatura de la mampara tienen que ser hechas en manera precisa y profesional. Si tiene preguntas al respecto del montaje, las rogamos de contactar el distributor.

**8** Inserir el vidrio en el perfil.
Inserir el tornillo de regulación en las rendijas del perfil a pared. Después fijar al vidrio mediante los dos tornillos M4x8.

**9** La regulación de la puerta se hace mediante los tornillos de regulación con la llave provista.

Si el plato de ducha no es perfectamente nivelado, utilizar por favor la cuña mas conveniente entre las cuñas provistas para bloquear y estabilizar la puerta.

Para estabilizar la parte inferior de la cabina de ducha mientras que la monta, utiliza por favor el trozo de plástico rojo con la película adhesiva.

**16, 19** La regulación de la puerta se hace mediante los tornillos de regulación. La distancia entre vidrio y plato de ducha tiene que ser de 15 mm.

**19** Dando vuelta al brazo estabilizador en dirección horaria o anti-horaria se hacer la regulación fina entre puerta y perfil con el imán fijado a pared.

**22** Serrar el tornillo M4x6 con la puerta serrada y arreglada.

Si después de la regulación de los perfiles de compensación, los dos perfiles con el imán no cierran totalmente la cabina de ducha, Ud. tiene también la posibilidad de golpear un poco el perfil con el imán afuera del vidrio.

**25** Fijar el perfil anti-inundación sobre el plato de ducha. Para esto llenar el canal inferior con silicón. El perfil antiinundación tiene que ser puesto enfrente a la puerta.

**26** La cabina de ducha, una vez ha concluido su instalación, debe ser sellada con silicona como se indica en el diseño. Atención: las superficies en contacto con la silicona (cristal, perfiles, plato de ducha, pavimento, etc.) se deben limpiar con anterioridad. Antes de utilizar la cabina de ducha, deben pasar al menos 24 horas.

**27** 24 horas después de hacer terminando el trabajo, apartar el auxilio de montaje.

PL

Ważne!

Przed rozpoczęciem montażu kabinę należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody wykryte na właśnie montowanych produktach.

Do mycia i pielęnacji proszę używać środków czyszczących o odczynie PH obojętnym lub polecany przez nas specjalny preparat. Nie należy stosować rozpuszczalników, jak również preparatów alkalicznych, kwaśnych, zawierających chlor lub posiadających właściwości ścierne.

Narzędzia niezbędne do montażu:

poziomica, ołówek, punktak, młotek, wiertarka, wiertło do kamienia 6 mm, śrubokręt krzyżakowy, śrubokręt, wiertło do stali 3 mm.

**2** Rysunek dotyczy zawiasu lewego. W przypadku zawiasu prawego nale˝y rozpocząc od strony prawei.

Uwaga!Proszę sprawdzić jakość i stan ściany oraz przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.

Dostarczone w komplecie z kabiną kołki rozporowe i wkręty nadają się wyłącznie do ścian murowanych. Do ścian wykonanych w systemie lekkiej zabudowy lub innych należy zastosować odmienne systemy mocowań.

Proszę zwrócić uwagę na to, aby zastosowany został rodzaj silikonu właściwy dla powierzchni na jakiej zamontowano kabinę. Montaż kabiny i jej uszczelnienie musi zostać wykonane zgodnie z instrukcją! W wypadku wątpliwości prosimy zwrócić się o pomoc do dystrybutora lub naszego przedstawicielstwa.

**8** Element szklany należy wprowadzić w profil
Śrubę regulacyjną należy wprowadzić w przeznaczone dla niej oko w profilu ramy. Na koniec należy ją ustawić na elemencie szklanym za pomocą obu śrub M4x8.

**9** Dokładne ustawienie drzwi odbywa się za pomocą śrub regulacyjnych oraz klucza zawartego w komplecie dostawy.

Jeśli brodzik nie jest ustawiony w pionie, wówczas należy wykorzystać najlepiej pasujący spośród zawartych w komplecie dostawy klinów. W taki sposób zostają ustabilizowane oraz zablokowane drzwi (patrz rys.).

Celem ustabilizowania podczas montażu dolnej części kabiny należy wykorzystać czerwony pomocniczy element montażowy, z folią samoprzylepną.

**16, 19** Dokładne ustawienie drzwi odbywa się za pomocą śrub regulacyjnych. Należy zachować dystans 15 mm pomiędzy elementem szklanym oraz brodzikiem.

**19** Obroty ramienia usztywniającego zgodnie lub w kierunku przeciwny ruchu wskazówek zegara służą do dokładnej nastawy drzwi w stosunku do profila mocującego.


**22** Przy nastawionych oraz zamkniętych drzwiach dokręcić śrubę M4x6.

Jeśli po tej regulacji uszczelka magnetyczna nie domykałaby się jeszcze na całej długości, wówczas należy w odpow miejscu lekko ją wybić z elementu szklanego.


**25** Profil chroniący przed rozpryskującą się wodą należy zamontować na brodziku. Spodni kanał profila należy wcześniej wypełnić silikonem. Profil musi się znajdować przed elementem drzwiowym.

**26** Po zakończeniu montażu należy kabinę uszczelnić silikonem zgodnie z instrukcją. Uwaga ! Przedtem wszystkie silikonowane powierzchnie (szkło, profile, brodzik, płytki) należy oczyścić. Przed pierwszym natryskiem pozostawić silikon na 24 godziny do wyschnięcia.


**27** Montażowy element pomocniczy należy usunąć 24 godziny po zasilikonowaniu.





19





20





21





22



4
4
3
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1





4
3
2
1
3
2
1



1
2
5
180°
3
4




100 mm
IDEAL
100 mm
IDEAL



24 h

# GPT2W





| | |
|---|---|
| • Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich:<br>• Spare parts need the following specification:<br>• Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos: | • Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati:<br>• Pour toute commande de pièces détachées,il est nècessaire de fournir<br>• W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane: |
| Breite / larghezza / breedte / width / largeur / anchura / szerokość _____ | Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor _____ |
| Höhe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokość _____ | Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany _____ |

• Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst:


KLET564
PLT540
PRBT545
SRAMU432
SRAM46
SRAKF3522
BGRF343
KLEF348
PLF347
SRABLS439
SRAF3532
EL0735
EL0052
EL0734
EL0736
EL0525
PLL045
EL0733
PLF283
PLF281
SRAKVA3938
PLF289
GUMF153
SRAM4X20KV
PRHF274-01
KLEF276-01
SRAKFB3938
PLF277
PLF279
SRAKVA3516
KLE001
PRHF273
PLF351
PRHF272-01
KLEF333
KLEF297-01
SRAM618
KLEC009
PLF216
KLEC009
KLEF297-01
KLEF333
BRGF290
GUML016
PRHL022
PLL045
SRAKFB3938
PLF277
PLF279
PLF351
KLE001
PLF283
BGRT070
BGRT071
GUMC192
PLC217
PLF279
SRAKFB3938
PLF277
KLEF276-01
PLF351
KLE001
SRAKVA3516
PLF350
EL0148
EL0523
SRAM4X20KV
KLEF120
SRAM46
PLF288
SRAKVA3938

# GPW




- Bei Ersatzteillieferungen sind folgende Angaben erforderlich:
- Spare parts need the following specification:
- Para pedir los repuestos, necesitamos de los siguientes datos:
- Per ordini di pezzi di ricambio sono necessari i seguenti dati:
- Pour toute commande de pièces détachées,il est nècessaire de fournir
- W przypadku dostaw części zamiennych wymagane są następujące dane:
- Bij onderdeelbestellingen zijn de volgende gegevens gewenst:

Breite / larghezza / breedte / width / largeur / anchura / szerokość _____ Farbe / colore / kleur / colour / couleur / color / kolor _____

Höhe / altezza / hoogte / hight / hauteur / altura / Wysokość _____ Glas / vetro / glaspaneel / Glas-type / verre / vidrio / element szklany _____

D *Der Produzent behält sich jederzeit das Recht, ohne Vorbescheid Abänderungen vorzunehmen.*

I *Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.*

NL *De producent houdt zich het recht voor, ten alle tijde zonder tegenbericht, veranderingen door te voeren.*

GB *The producer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.*

F *Le producteur se réserve le droit de modifier le produit sans aucun préavis.*

E *El productor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin previo aviso.*

PL *Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.*

VERMON GPT2W - GPW 26.04.2016